

OWNER'S MANUAL

DVD レシーバー

PLS-1510

この度はウエストボロウシリーズ DVDレシーバー PLS-1510をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、必要なときにご覧になれるように大切に保管しておくことをおすすめいたします。併せて箱や梱包材も、後日修理メンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめいたします。

PLS-1510 **取扱説明書**



説明の便宜上、イラストは原型と異なる場合があります。

便利な機能

スリープタイマーの活用

	基本操作 ————————————————————————————————————
内容物の確認	CD/DVD/MP3を楽しむ
	ラジオを楽しむ
	フラオを来しむ

カード型サブリモコンで簡単に操作 安全上の留意項目 P.55 P.6 準 備 設 定 ラジオ放送を楽しむために スピーカーの接続 テレビの接続 エリアファイン P.10 P.10 メモリーについて P.20 アンテナの接続 アンテナの接続 DVDを楽しむために (FM放送用) (AM放送用) P.14 P.12 システム設定画面 視聴規制について について P.40 P.24 その他の機器の接続 P.16 時計を合わせる リモコンを他社の 設定行うまで時計表示は テレビに合わせる 点滅しています。 P.42 P.54

聴きたい曲へすぐに P.26 MP3の再生 P.28 ラジオをより便利に楽しむ エリアファインメモリーを使わない場合の選局 スキャンチューニング / マニュアルチューニング P.30 プリセットした放送局の呼び出し P.32 プリセットチャンネルの消去 P.32 DVDをより便利に楽しむ ステータスバーについて P.34 頭出し P.34 早戻し/早送り P.36 リピート再生 P.36 インスタントスキップ/インスタントリプレイ P.37 音声の選択 P.38 字幕の切り換え P.38 アングルの選択 P.40

応用操作

CD/MP3をより便利に楽しむ

P.18

P.22

P.42 CDでお目覚めのための簡単タイマーセット P.44 タイマーの活用 P.46 リモコン リモコンについて50 カード型サブリモコンで簡単操作 55 リモコンの取り扱いについて 56 その他 その他の機器との組み合わせ 33 各部の名称とはたらき 58 表示部の説明/表示部の切り換え 60 ダイレクト接続について61 ヘッドホンを使うときは 61 高域、低域の音響バランスの調整 62 著作権について67

次の付属品がそろっていることをご確認ください。

付属品







□ ビデオケーブル 1本

│ TVメーカーシール 1枚

□ AMループアンテナ 1個

- □ リモコン 1個
- | カード型サブリモコン 1個




□ T型 FMアンテナ 1本



□ 電源コード 1本




単3乾電池(チェック用) 2個



- □ カンタン操作シート(CD編)1枚

カンタン操作シートの使い方



本取扱説明書にしたがって、すべての結線を 終えた後、図のようにカンタン操作シートを PLS-1510の前面にはめ込みます。

表示の数字の順番に操作することによって、 CDプレーヤー、ラジオの操作ができます。

こんなことができます

ボーズスピーカー125をベストドライブ

・小型大口径サウンドスピーカー125の持ち味をパー フェクトに引き出すための専用イコライザーを搭載。

FM/AMラジオ

- ・エリアファインメモリーで簡単に地域の放送局をチャ ンネルメモリーに登録可能。
- ・FM/AMそれぞれ15局の放送局を登録可能。
- ・周波数を自動で合わせるスキャンチューニングを装備。

DVDビデオ、音楽CD、

自分で録音したCD-R/RW、MP3ファイルに対応 CDプレーヤーでは

・ダイレクト選曲、スキップ選曲、リピート (繰り返し、 1曲/全曲)再生など、便利で使いやすい機能を搭載。

DVDプレーヤーでは

・マルチアングル再生(対応ディスクのみ) チャプターリ ピート機能、タイトルリピート機能を装備。

MP3のファイル再生機能

・フォルダーに対応。階層付けされていたり、フォル ダーごとに収録されているファイルの再生が可能。

別売のMDA-15と組み合わせて

・CD SYNC(CDシンクロ)機能が、別売のMDA-15と 組み合わせて使用することで可能。

目覚まし時計と同じ使い勝手のタイマー機能

- ・タイマーのON/OFFがリモコンでワンタッチ。まさに 目覚まし時計と同様の使い勝手を実現。
- ・CDの再生が終わると自動的にスタンバイ状態になる オートスリープ機能。
- ・指定時間後(10分単位で10~90分)に自動的に電源が スタンバイ状態になるスリープタイマー機能。

テレビの電源や入力切換もできる付属リモコン

・本機の操作だけでなく、主なメーカーのテレビの電源 ON/OFFと入力切換操作も可能。

基本操作だけを集約したカード型サブリモコン

・電源のON/OFFや音量、入力切換などの基本的な操作 が簡単に行えるリモコンも付属。

再生できるディスクについて

地域番号を確認してください —

DVDプレーヤーとDVDディスクの地域番号(リージョンコード)が合って いなければ使用できません。地域番号はそれらの機器、DVDディスクが使 用される国または地域ごとに割り当てられています。本機の場合はメディ アセンターの底面にリージョンコードが記載されています。DVDディスク はジャケットやケースなどに記載されています。日本で視聴できるディス クには次のような記号があります。また、業務用ディスクの中には、本機 での再生が禁止されているものがあります。

地域番号	おおよその該当地域
1	アメリカ、カナダ
2	日本、ヨーロッパ(東欧の一部を含む)、中近東
3	東アジア、東南アジア
4	オーストラリア、ニュージーランド、中南米
5	東欧、アフリカ(南アフリカ共和国、エジプトを除く)、インド
6	中国(香港を除く)
ALL	全地域

PLS-1510のDVDプレーヤーは、以下 のタイプのディスクを再生できます。

名称	ロゴマーク
DVD ビデオ	VIDEO TO
音楽CD	COMPACT DIGITAL AUDIO
CD-R または CD-RW	マークなし
MP3CD	マークなし

DVDのビデオの中には、ソフトの制作 者の意図により、本書の説明どおりに 動作しないディスクがあります。ディス クのジャケットなどもご覧ください。

ご使用の前に、この「安全上の留意項目」を よくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示 をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について



6

この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示します。

この表示を無視して、誤った取

定される内容を示します。



り扱いをすると、人が損傷を負 う可能性が想定される内容お よび物的損害のみの発生が想



(記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示したりする内 容を告げるものです。図の中に具体的な指 示内容(左図の場合は電源プラグをコンセ ントから抜け)が描かれています。



∕ \ 記号は行為を促す内容を告げるものです。 (左図の場合は指をはさまれないように注 意)が描かれています。





電源プラグ をコンセン トから抜け

万一、煙が出ている、変なにおいや音が するなどの異常状態のまま使用すると、 火災、感電の原因となります。すぐに機 器本体の電源スイッチを切り、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認して販売店に修 理をご依頼ください。

万一内部に水などが入った場合は、まず 機器本体の電源スイッチを切り、電源プ ラグをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。

万一内部に異物などが入った場合は、ま ず機器本体の電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて販売店に ご連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断 線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



風呂場では使用しないでください。火 災・感電の原因となります。

水場での 使用禁止



乾電池は、充電しないでください。電池 の破損、液もれにより、火災・感電の原 因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プ ラグには触れないでください。感電の原 因となります。





表示された電源電圧(交流100ボルト) 以外の電圧で使用しないでください。火 災・感電の原因となります。

この機器を使用できるのは日本国内のみ です。船舶などの直流(DC)電源には接 続しないでください。火災の原因となり

この機器に水が入ったり、ぬらさないよ うにご注意ください。火災・感電の原因 となります。雨天、降雪中、海岸、水辺 での使用は特にご注意ください。



電源コードの上に重いものをのせたり、 コードが本機の下敷にならないようにし てください。コードに傷がついて火災・ 感電の原因となります。

この機器の通風孔、カセットテープの挿 入口、ディスク挿入口などから内部に金 属類や燃えやすいものなどを差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。特にお子 様のいるご家庭ではご注意ください。

この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器や小 さな金属物を置かないでください。こぼ れたり、中に入った場合火災・感電の原 因となります。



万一、この機器を落としたり、キャビネ ットを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



分解禁止

この機器の裏ぶた、キャビネット、カバー は絶対外さないでください。内部には電 圧の高い部分があり、感電の原因となり ます。内部の点検・整備・修理は販売店 にご依頼ください。

この機器は改造しないでください。火 災・感電の原因となります。



この機器の通風孔をふさがないでくださ い。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となります。この機器には、内 部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部 や底部などに通風孔があけてあります。 次のような使い方はしないでください。

- ・この機器をあお向けや横倒し、逆さま
- ・この機器を押し入れ、専用のラック以 外の本箱など風通しの悪いところに押
- ・テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、 布団の上において使用する。



この機器を設置する場合は、放熱をよく するために、左右5cmずつ、奥行き 5cm、天面から10cm以上のすきまを あけてください。内部に熱がこもり火災 の原因となります。




電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 加工したりしないでください。コードが 破損して、火災・感電の原因となります。 ACアウトレット

(電源コンセント)付き機器のみ

この機器のACアウトレットが供給できる 電力は背面パネルに表示されておりま す。接続する装置の消費電力の合計が表 示されているW(容量)を超えないように してください。火災の原因となります。 電熱器具、ヘアドライヤー、電磁調理器 などは接続しないでください。また、供 給電力以内であっても、電源を入れたと きに大電流の流れる機器などは、接続し ないでください。



スピーカーコードの上に重いものをのせ たり、コードが製品の下敷きにならない ようにしてください。また、壁や棚など の間にはさみ込んだりしないでくださ い。スピーカーコードを傷つけて火災の 原因となります。



安全上の留意項目



スピーカー内部に金属片や異物などを落 とさないでください。ショートや発熱な どを起こし、火災の原因となります。



熱器具の近くや直射日光のあたるところに は設置しないでください。そのような場所 で使用しますと、火災の原因となります。



スピーカーコードを熱器具の近くや直射 日光のあたるところには近づけないでく ださい。コードの被覆が溶けて、火災の 原因となります。

スピーカーコードを人が通るところなど引

っ掛かりやすい場所に這わせないでくだ

さい。つまずいて転倒したり、スピーカー

が落下し、けがや事故の原因となります。



この製品は、一般屋内用器具です。落下、 脱落、焼損、火傷、火災、感電、腐食、変 形などの原因となりますので、以下の場 所ではご使用にならないでください。



- ・腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影 響を受けるところ
- ・サウナ風呂などの温度が高くなるところ
- ・湿度の高いところ



<本製品>を分解したり改造しないでく ださい。破損や火災の原因となります。




シンナーやベンジンなどの揮発性の薬品 やクレンザーなどは、変色や傷を付ける原 因となりますので使用しないでください。





調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当 たるような場所に置かないでください。火 災・感電の原因となることがあります。



電源コード、スピーカーコードを熱器具に 近づけないでください。コードの被覆が溶 けて、火災・感電の原因となることがあり

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当 たる場所など異常に湿度が高くなる場所に 放置しないでください。キャビネットや部 品に悪い影響を与え、火災・感電の原因と なることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでくだ さい。火災・感電の原因となることがあり ます。



電源を入れる前には音量(ボリューム)を 最小にしてください。突然大きな音がでて 聴力障害などの原因となることがあります。

電池を使用する機器のみ

電池を機器内に挿入する場合、極性表示 + と - の向きに注意し、表示通りにいれ てください。間違えると電池の破裂、液も れにより、火災・けがや周囲を汚損する原 因となることがあります。



旅行などで長期間、この機器をご使用にな らないときは安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

お手入れの際は安全のため電源プラグをコ ンセントから抜いて行ってください。



/ 注意



5年に一度くらいは機器内部の掃除を販 売店などにご相談ください。機器の内部 にほこりがたまったまま、長時間掃除を しないと火災や故障の原因となることが あります。特に、湿気の多くなる梅雨期 の前に行うと、より効果的です。なお、 掃除費用については販売店にご相談くだ

アンテナ工事には、技術と経験が必要で すので、販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所に設置してくだ さい。アンテナが倒れた場合、感電の原 因となることがあります。




ヘッドホンをご使用になるときは、音量 を上げ過ぎないようにご注意ください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所は避けて置いてください。ま た、設置場所の強度は重みに耐えられる ものにしてください。落下して、けがや 事故の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない でください。感電の原因となることがあ ります。





スピーカーを高いところに設置される場合 には、作業が不安定になりますので作業時 のけがや事故には十分ご注意ください。



移動させる場合は、電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜き、 アンテナ線、機器間の接続コードなど外 部の接続コードを外してから行ってくだ さい。コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。



定格を超える入力を入れた状態や長時間 音が歪んだ状態で使用しないでくださ い。スピーカーが発熱し、火災の原因と なることがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでくだ さい。スピーカーが発熱し、火災の原因 となることがあります。




高いところに設置される場合には、不意 な衝撃に対して落下しないよう固定して ください。固定しないまま使用しますと、 落下し、けがや事故の原因となります。

お子様がディスク挿入口に、手を入れな いようにご注意ください。けがの原因と なることがあります。



万一の事故防止のため、この機器を電源 コンセントの近くに置き、すぐに電源コ ンセントからプラグを抜けるようにして ください。






アンテナの接続は雑音低減 のため、システムの背面か ら離して設置してください。

アンテナを接続しないと放送は受信できません。FM放送を良好に受信するために、FM専用の屋外アンテナを使用することをおすすめします。


屋外アンテナを設置する場合 電波の状況は、地域によって異なります。 必ず地元の電器店または、電気工事店 にご相談ください。

T型FMアンテナの接続

付属のT型FMアンテナをFM75 アンテナ端子に接続します。アンテナは先端を延ばし、放送を聴きながら受信が最良になるようにアンテナの方向を決めて、天井や壁に固定してください。このときアンテナの位置が低いと、人が通るたびに受信が不安定になります。




より音質良く雑音の少ない受信をするためには、屋外 アンテナをご使用することをおすすめします。




市販のアンテナアダプターと75 同軸ケーブルの接続方法

アンテナアダプターはお使いになる同軸ケーブルの 太さによって異なります。同軸ケーブルの太さに あったアンテナアダプターをお求めください。




屋外アンテナの接続


外の被覆をナイフなどで 約20mm切り取ります。 同軸ケーブルを図のように 加工します。



アンテナアダプターを開け、同軸ケーブルを取付けます。



アンテナアダプターの フタをしめます。



屋外アンテナを設置する場合は、必ず地元の 電器店など専門の業者にご相談ください。確

実に固定されないと、アンテナが外れたり、


注意 落下して事故になるおそれがあります。

アンテナ端子に 取り付けます。


アンテナの接続(AM放送用)

AMループアンテナの組み立ておよび取り付け

柱などに固定する場合




棚や台などに固定する場合




14

AMアンテナ端子の接続方法



固定レバーを指で押しながら コードの先端を差し込みます。



ループアンテナは放送を聴きながら最良の受信状態になる場所をさがして設置してください。受信状態は設置する向きによっても変わりますので、最良の受信状態になる向きにしてください。

15

AMループアンテナを次のような場所に 設置すると受信状態が悪くなります。

- ・電源コードやスピーカーコードの近く。
- ・本機の上や後ろやビデオデッキ、テレビの近く。
- ・蛍光灯の近く。

その他の機器の接続

接続する前に、本機に接続するオーディオ機 器やビデオ機器の取扱説明書もよくお読みく ださい。


左右チャンネル、入力・出力端子をよく確かめ て、正しく(左と左、右と右)接続してください。 プラグはしっかり差し込んでください。不完 全な接続は雑音発生の原因になります。 システムコントロールケーブルは、雑音低減

のため、アンテナ線から離してください。

- レコードプレーヤーの接続について -

フォノイコライザーを内蔵していないレ コードプレーヤーでMM型カートリッジ を使用しているものに限ります。


レコードプレーヤーの一部にはGNDがない ものがあります。レコードプレーヤーの取扱 説明書をよく読んでご使用ください。




レコードプレーヤー


PHONO入力端子へは、レコード プレーヤー以外は接続できません。 ____ 重要 本機はレコードプレーヤーのフォ ノイコライザーを搭載しています。 PHONO入力端子へは、フォノイ コライザーが内蔵されていないレ コードプレーヤーを接続してくだ さい。


> フォノイコライザーを内蔵しているレコー ドプレーヤーをご使用になる場合は、 PLS-1510のAUX入力端子へレコードプ レーヤーを接続してください。






18







ディスクは、レーベル面を上にして セットしてください。8cmシング ルは内側のディスクガイドにセット してください。

ディスクは2枚以上重ねて置いた り、ディスク以外のものをトレーの 上に置いたりしないでください。 P.63参照









リジュームストップについて


■ STOP(ストップ)キーを1回押すとリジューム インジケーターが点灯しディスクが停止します。 リジュームインジケーターが点灯している時に ▶■■ PLAY/PAUSE(プレイ/ポーズ)キーを 押すと前回停止させたあたりから再生を開始し ます。(P.65参照)




はじめてラジオを聴くときに 行ってください









20

都府県名や地域名を選ぶ



たとえば大阪の場合は


ENTER/MEMORYキーを2秒以上押して、 ジョグダイヤルを回して"オオサカ"を選び ENTER/MEMORYキーを押します。




都府県名や地域名を選ぶ


埼玉県、千葉県、神奈川県は"トウキョウ" の放送局に含まれていますので東京を選 んでください。


奈良県はお住まいの地域に合わせて隣接 県を選んでください。




FM放送、AM放送を楽しむ











23

FM放送、AM放送を見分けるには、 DISPLAYキーを押して周波数表示に 変えてください。




システム設定画面について



▶■■キーを押して、CD/DVDモードにするか、すでにCD/DVDモードになっていることを確認してください。


システム設定画面の表示






設定については画面に表示される説明と「用語の説明」 (P64~65)を見ながら行ってください。

選択: 🍑 キー




▲または▼キーで項目変更、 **◆**または▶キーで各設定を 行います。

ENTER / MEMORY キー



各設定を決定します。






ひとつ前の画面に戻ります。


ダイレクト選曲


スキップ選曲


ジョグダイヤルを回して 聴きたい曲番号を選びます。



リモコンで行うときは P53参照









早戻し/早送り


26







DVDビデオ再生時の早戻し、 早送り中は音が出ません。

リピート再生








表示部に" REPEAT OFF "の 表示が出るまで REPEATキーを押します。


解除する場合

28

MP3の再生(ファイル)/(フォルダー)








1曲目から再生

ファイルだけの場合






ファイル、または フォルダーを選ぶ





停止中にSTOP キーを押すと、 ひとつ前の階層 へ戻ります。



MP3のいろいろな再生について

スキップ選曲 スキップ選曲 P.26


いろいろな再生(CD)のスキップ選曲と同じ操作です。


リピート再生 「リピート再生 P.27

いろいろな再生(CD)のリピート再生と同じ操作です。

- ・REPEAT F…選択したフォルダ内の全ファイルを繰り返し再生します。
- ・REPEAT 1…選択した1つのファイルを繰り返し再生します。










スキャン(自動)チューニング


エリアファインメモリーに登録されていない 放送局を追加したい場合や、いくつかの地域に またがって受信する場合の登録のしかたです。



30







(3)


空いているプリセットチャンネル番号の 一番小さい番号に登録されます。


登録できるチャンネル数はFM、AM放送 局それぞれ15局まで登録できます。


マニュアル(手動)チューニング

電波が弱いあるいは雑音が多い場合はスキャンチューニングができません。

この場合はマニュアル(手動)で選局を行い、 FMまたはAM放送局を受信します。







空いているプリセットチャンネル番号の 一番小さい番号に登録されます。


マニュアル受信したFM放送局は、 全てモノラルになります。

システムコントロール機能は働きません。


33

プリセットした放送局の呼び出し








プリセットチャンネルの消去




その他の機器との組み合わせ








2回押す






→ 早戻し




・ 早戻し、早送り中には 音が出ません。


37

リピート再生




インスタントスキップ(INSTANT SKIP)/ インスタントリプレイ(INSTANT REPLAY)






このページに記載されている機 能は、再生するソフトによって は働かない場合があります。

また、メニュー画面でしか変更できない場合もあります。その場合はディスクのメニュー画面に切り換えて各機能の設定を行ってください。




ディスクのメニュー画面にするには、 MENU/RETURNキーを押します。

音声の選択 ■い)




DVDに記録されている音声トラックで選びます。

画面に表示される情報




字幕の切り換え 🖪



字幕言語の切り換えや字幕表示のON/OFFを行います。

字幕が収録されたDVDビデオを再生中、

画面に表示される情報




応用操作 DVDをより便利に楽しむ






このページに記載されている機能は、 再生するソフトによっては働かない 場合があります。また、メニュー画面 でしか変更できない場合もあります。 その場合はディスクのメニュー画面 に切り換えて各機能の設定を行って ください。



ディスクのメニュー画面にするには、 MENU/RETURNキーを押します。

アングルの選択

マルチアングルで記録されている場所では 好きなアングルを選ぶことができます。





注意

ディスクにアングルのデー タが記録されていない場合 は働きません。

また、システム設定の映像 設定でアングルマークの表 示を「入」にしていないと働 きません。P24参照

視聴規制について

40

視聴制限(パレンタルコントロール)について

視聴制限とは、国ごとの規制レベルに合わせて視聴 年齢制限のレベルが設定されているディスクの再生 を制限するというDVDの機能の一つです。制限の 仕方はDVDによって異なり、ディスクによっては 子供に見せたくないシーンをカットしたり、全く再 生できないようにする、別の画面に差し換えるもの などもあります。本機では子供がレベル設定を変え ることのないように、暗証番号で設定を保護するこ とができます。

通常各DVDにおける視聴許可レベルは全米映画協会(MPAA)によって設定された標準の映画観客指定に準拠しています。 これらの視聴許可レベルは1(どんなに小さい子供でも見せてよい)から8(成人向け)まであります。

視聴許可レベル	視聴(年齢)制限の およそのめやす	全米映画協会 映画観客指定
8	最も厳しい視聴制限	
7	17歳以下入場禁止	NC-17
6	17歳未満保護者同伴要	R
5	中学生以下保護者同意要	
4	13歳未満保護者同意要	PG-13
3	年少者保護者同意要	PG
2	ほぼ年齢制限なし	
1	一般(年齢制限なし)	G

適切な視聴許可レベルは、実際に視聴制限のレベルが設定されているDVDソフトをお買い上げになられたときに、お客様自身で動作させて、ご確認ください。

視聴許可レベルの設定

再生するDVDソフトにレベル設定がされている必要があります。本機で視聴許可レベルを設定しても、DVDソフトにレベル設定がされていなければ、この機能は使用できません。

視聴許可レベルの意味

「一般 (年齢制限なし)(レベル1)」とは、どんな小さな子供にも見せることができる内容であるという意味です。本機で視聴許可レベルを[1]にすると、レベル2~8に設定してあるDVDソフトを視聴することができなくなるという意味です。

PLS-1510 の レベル設定	視聴可能なソフトの視聴制限レベル
8以下	65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6
7 以下	6 ³ 6 ⁵ 6 ⁵ 6 ³ 6 ³ 6 ³ 6 ³
6 以下	66 65 64 63 63 63
5 以下	©5 @4 @3 @3 @5
4 以下	6 ⁴ 6 ³ 6 ³ 6 ³
3以下	63 63 61
2 以下	6 ³ 6 ³
1	

視聴規制レベルの変更と 暗証番号の変更

CD/DVDモードになっていることを確認してください。

システム設定 ディスク設定 視聴制限の項目を選んで、画面のヘルプに従って変更してください。



暗証番号の初期設定(工場出荷時)番号は「1234」です。はじめて視聴規制レベルの設定を変更する場合は、「1234」と入力してください。また、暗証番号を忘れてしまった場合、「2673」を入力すると暗証番号が初期設定番号に戻ります。もう一度「1234」と入力して暗証番号を新たに設定してください。

43

時計を合わせる

PS-1510 er


時計表示の切り換え

押す度に、表示部が時計表 示と時計以外の表示に切り 換わります。

(表示部の切り換えについてP60参照)

42

時(Hour)を合わせる



・2秒以上長押しすると現在時刻の


・長押ししないと「時計表示の切り

設定ができます。

換え」動作になります。

分(Min)を合わせる


10:30






時計合わせを行うまで、表示部の時計表示は点滅しています。 停電やACプラグを抜いた場合はもう一度時計合わせを行ってください。

スリープタイマー



スリープタイマーをセットする とCDやMD、ラジオなどを聴 きながらおやすみになっても、 自動的に電源が切れて演奏を終 了させることができます。



B 10 (223)


A MANUAL/AUTO

!

SLEEP AUTO時

リピート再生モードを選んでいる場合は、STANDBY(スタンバイ)モードにはならないので、リピート再生モードを解除してから行ってください。DVDビデオの場合ソフトにより自動的にSTANDBY(スタンバイ)モードにならないソフトもありますので、DVDでスリープは設定できません。





タイマーの使い方

タイマーをセットするとお気に入りのCD を目覚まし代わりに鳴らしたり、放送内容をタイマー録音することができます。



タイマーセットする前の準備

時計を合わせてから行ってください(P42参照) タイマー再生またはタイマー録音する音源を準備します

CDをタイマーで再生する場合

CDのディスクを入れます。

ラジオをタイマーで再生する場合

タイマー動作させる放送局をプリセットメモリーの 中から受信します。


MDをタイマーで再生する場合

MDのディスクを入れます。好みの曲を聴く場合は プログラムしてください。ランダムモードの場合は ランダム再生できます。


ラジオをMDへタイマー録音する場合


録音用のディスクを入れます。タイマー録音する場合はアナログ入力(ANALOG IN)を選択し録音レベルを調整しておきます。

ボース社MDA-15との組み合わせ時のみ使える機能です。




以前一度でもタイマーのセットを行っていれば、このキーを長押しすることで、最後にセットした内容のタイマーを呼び出しセットすることができます。





目覚まし時計のように使うには ―



・タイトルリピートモード時...PLAY、PAUSE中と同様

に動作しますが、再生中のタイトル・最終チャプター時

は再生中のタイトルの先頭チャプターに移動します。停


・チャプターリピートモード時…リピートを解除して次の

MP3再生時...MP3を再生中は、次の曲へ移動します。 ラジオ時…次のプリセットチャンネルに移動します。

止中はキーを受け付けません。

チャプターを再生します。

リモコンについて



▶▶ (早送り)キー |◀◀ (選曲)キー DVDビデオ、CDモード時…キーを押す度に早送 音楽CDディスク、MP3のとき ・通常再生モード時…再生中の曲の先頭へ移動します。 りの速度が上がります。 ラジオ時…小刻みに押すと周波数が1ステップず もう一度押すと、1つ前の曲の先頭に移動します。 つ進みます。押し続けるとオートチューニングに DVDビデオ時 ・PLAY、PAUSE中...再生中のチャプターの先頭に移 なり、受信した周波数で止まります。 動します。もう一度押すと、1つ前のチャプターの先頭 に移動します。停止中はキーを受け付けません。 ◀◀ (早戻し)キー ・タイトルリピートモード時…再生中のチャプターの先頭 DVDビデオ、CDモード時…キーを押す度 に移動します。もう一度押すと、1つ前のチャプターの に早戻しの速度が上がります。 先頭に移動します。停止中はキーを受け付けません。 ラジオ時…小刻みに押すと周波数が1ステッ ・チャプターリピートモード時…再生中のチャプターの プずつ戻ります。押し続けるとオートチュー 先頭に移動します。 ニングになり、受信した周波数で止まります。 ラジオ時…1つ前のプリセットチャンネルに移動します。 STOP **▶**II INPUT+-MANUAL/AUTO - TUNING - PRESET 入力を切り換えます。 **>>** 44 REPEAT SUBTITLE AUDIO ((: REPEAT+-CD、MP3、DVDビデオの リピート再生を行います。 (字幕切換)キー **▶▶** (選曲)キー 字幕が収録されたDVDビデオを再生中、字幕言語 音楽CDディスクのとき の切り換えや字幕表示のON/OFFを行います。 ・通常再生モード時…次の曲の先頭に移動します。停止 中は1曲目に移動します。 ・ALL REPEAT再生モード時…最終曲時は1曲目に移動 ■')) (音声切換)キー します。 DVDビデオ時 DVDビデオの音声言語を切り換えます。 (5) ・PLAY、PAUSE中…次のチャプターの先頭に移動し (8)

(0)

リモコンについて

STATUS+-

DVDビデオ時…テレビ画面にトラッ クNO.、チャプターNO.、経過時間 等を表示します。

■ カーソルキー

DVDビデオ再生中...インスタントリ プレイ(10秒分戻る)できます。メニ ュー画面表示中はカーソルを左に移 動させるときに押します。

システム設定画面…選択内容を切り 換えるときに押します。

STATUS BAR...選択項目を左に移 動するときに押します。

タイマーセット時…1つ前の項目に移

動するときに押します。 時刻合わせ…1つ前の項目に移動する

CLEAR +-

ときに押します。

ラジオ時...プリセットチューニング で選局中は、そのプリセットチャン ネルを消去します。


タイマーセット、時刻合わせ、エリア ファインメンメモリー設定作業中... 作業をキャンセルします。

▲ カーソルキー

DVDビデオ再生中…メニュー画面でカーソルを上に移 動させるときに押します。また、アングルを選択すると きにも押します。

システム設定画面…選択内容を切り換えるときに押します。 タイマーセット時…内容の選択をするときに押します。 時刻合わせ…内容を合わせるときに押します。

MP3時…ファイルまたはフォルダーをを選択するときに 押します。



VOLU

SFT UP +-

DVDビデオ時…システム設定画面を 表示させます。もう一度押すと元の 画面に戻ります。

カーソルキー

DVDビデオ再生中...インスタントスキッ プ(10秒分先に進む)できます。メニュー 画面表示中はカーソルを右に移動させる ときに押します。

システム設定画面…選択項目を切り換え るときに押します。

STATUS BAR...選択内容を右に移動す るときに押します。

タイマーセット時…次の項目に移動する ときに押します。

時刻合わせ…次の項目に移動するときに 押します。

各設定を決定するときに 押します。

ENTER/MEMORY +-

SOUND

2

5


▼ カーソルキー

DVDビデオ再生中...メニュー画面でカーソルを下に移動させると きに押します。また、アングルを選択するときにも押します。 システム設定画面…選択項目を切り換えるときに押します。 タイマーセット時…内容の選択をするときに押します。 時刻合わせ…内容を合わせるときに押します。 MP3時…ファイルまたはフォルダーを選択するときに押します。

MENU/RETURN +-

DVDビデオ再生時…メニュー画面を呼び 出します。長押しするとタイトルメニュー を呼び出します。

タイマーセット、時刻合わせ、エリアファイ ンメンメモリー設定作業中…作業をキャン セルします。




数字キー

CD時...ダイレクト選曲を行うときに押します。 たとえば、

DVDビデオ時…チャプター選択、タイトル選択、タイムサーチ、

視聴制限の暗証番号設定を行うときに押します。

ラジオ時...プリセットチャンネルを呼び出すときに押します。



VOLUME(音量)キー 音量の上げ下げを行います。

53

DISPLAY +-

表示部の内容を切り換えるときに 押します。P.60参照

SOUND +-

低域・高域、左右の音響のバラン スを設定するときに押します。

SLEEP

BUSE PLS-1510 REMOTE CONTROL UNIT

TIMER

DIRECT +-

音質を向上させるために、音質調 整を行う回路をバイパスさせると きに押します。解除するときは、 もう一度押します。

SLEEP +-

スリープタイマーのセットができ ます。

TIMER +-

このキーとカーソルキーを使ってタイマーをセットします。また、 スタンバイの時にタイマーをセットしてあれば、このキーを押すと、 タイマーの内容をチェックできます。長押しすると最後にセット した内容のタイマーを呼び出してセットすることができます。タ イマーセット済のときに、このキーを長押しするとタイマーを OFFすることができます。

54

|リモコンを他社のテレビに合わせる | カード型サブリモコンで簡単に操作


メーカー名	TV ∰ ボタンを押しながら、 対応ボタンを押してください。
ソニー	0 1
パナソニック1	0 2
パナソニック2	0 3
東芝	0 • 4
シャープ	(i) (i) (i) (ii) (ii) (iii) (i
日立	0 • 6
三菱	0 > 7
三洋1	0 > 8
三洋2	0 • 9

メーカー名	TV ္ ボタンを押しながら、 対応ボタンを押してください。
三洋3	1 • 0
ビクター	1 1
富士通	1 2
NEC	1 3
パイオニア1	1 • 4
パイオニア2	1 🖈 🕏
アイワ	1 • 6
サムソン	1 > 7
フナイ	1 🖈 8


たとえばSONYのテレビ用にリモコンを切り換えるには -

TV () キーを押しながら () + の順に押します。

リモコンをお使いになる前に




付属のTVメーカーシールはリモコンの裏側に 貼ってお使いになることをおすすめします。



リモコンの取り扱いについて

電池の入れ方

リモコンをお使いになる前に





付属の乾電池は動作チェック用として同 梱してあります。新品の乾電池よりは使 用期間が短くなりますので、リモコンの 効きが悪くなってきた場合は、新しい電 池と交換してください。


注意

電池についての注意


- ・乾電池の 🕀 と 🕀 の向きを電池ケースに 表示されているとおりに正しく入れてくだ
- ・新しい乾電池と古い乾電池、または種類の 違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池は絶対に充電しないでください。
- ・長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しない ときは、乾電池をリモコンから取り出して おいてください。
- ・液漏れを起こしたときは、ケース内につい た液をよくふき取ってから新しい乾電池を 入れてください。

カード型サブリモコンの取り扱いについて

リモコンをお使いになる前に



透明なフィルムを 引きぬいてからお使いください。





リモコン用の電池は正しい取り扱いを行わない場合、 火災を起こしたり、科学物質で皮膚を冒される結果と なることがあります。幼児には触れさせないように十 分ご注意ください。また、分解や充電、焼却を行った り100度以上の熱を与えないようにしてください。交 換の際には下に記載された電池のみをご使用ください。 異なる製品を使用した場合、火災や爆発の原因となる ことがあります。



電池を入れます

電池を交換する場合は、電池の型番に ご注意ください。電池の型番はリモコ ンの電池ホルダーに書かれている型番 を見てご用意ください。



リモコンの動作範囲




電池の交換時期について


リモコンの電池が消耗すると、リモコンの動作 範囲が狭まってきて効きが悪くなってきます。 このような症状が出てきたらリモコンの乾電池 を2本とも新しい乾電池に交換してください。



電池使用上の注意


- ・本機の受光部に直射日光や照明の強い光が当 たっていると、リモコンの操作ができないこ とがあります。
- ・本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコ ントロールする他の機器を誤動作させること がありますので、ご注意ください。
- ・リモコンと本機の受光部の間に障害物があっ たり、受光部の角度が悪いとリモコン操作が できないことがあります。





各部の名称とはたらき

前面




- (1) VOLUME(ボリューム)つまみ
- ② DISPLAY(ディスプレイ)キー
- ③ INPUT(インプット)キー
- 4 表示部

58

- (5) **≜**OPEN/CLOSE(オープン/クローズ)キー
- (6) ジョグダイヤル
- 7 ENTER/MEMORY(エンター/メモリー)キー
- 8 POWER/STANDBY(パワー/スタンバイ)インジケーター
- 9 POWER/STANDBY (パワー/スタンバイ)キー

- (10) リモコン受光部
- ① PHONES(ヘッドホン)ジャック
- (12) CD/DVD(ディスク)トレー
- (3) STOP(ストップ)キー
- (14) ► II PLAY/PAUSE(プレイ/ポーズ)キー
- (5) ◀◀ / ▶▶ TUNING(チューニング/早送り/早戻し)キー
- (16) RADIO(FM/AM) \pm -

背面





消費電力の大きな機器は接続しないこと


このコンセントには消費電力の大きな機器 を接続しないでください。 本機が誤動作したり、電源コードの被覆が溶けて火災などの原因となります。 TV、パソコン、掃除機、調理用機器、発熱する機器など。

- ① PHONO入力端子 レコードプレーヤー(MM型)以外は接続できません。
- ② 外部(AUX)音声入力端子
- ③ AMアンテナ接続端子
- 4 FMアンテナ接続端子
- ⑤ OPTICAL DIGITAL INPUT (光デジタル入力端子)
- ⑥ OPTICAL DIGITAL OUTPUT (光デジタル出力端子)
- (7) COAXIAL DIGITAL OUTPUT (同軸デジタル出力端子)
- 8 スピーカー出力端子
- (9) MD音声入力端子

- ⑪ MD音声出力端子
- ① SYSTEM CONTROL(システムコントロール) ボーズ社のMDプレーヤー(MDA-15)とシステムコン トロールケーブルで接続します。
- ① DVD MONITOR OUTPUT S-ビデオ端子
- (13) DVD MONITOR OUTPUT コンポジット端子
- (4) DVD MONITOR OUTPUT D1/D2端子
- (15) イコライザースイッチ
- (16) AC OUTLET UNSWITCHED 非連動(最大容量100W)の電源コンセントです。 パワースイッチに関係なく電源が供給されています。
- ① AC INLET 商用電源AC100V(50/60Hz)のコンセントに 接続します。

表示部の説明

- ① DAILY/ONCE(タイマー)インジケーター ワンスタイマー、デイリータイマー(P48~49)を設 定すると点灯します。
- ② SYNC REC(シンクレック)インジケーター システム接続でボーズ社MDA-15とのシンクロ録音の
- ③ REPEAT 1 F ALL(リピート/1曲リピート、全曲リピ ート)インジケーター
- 4 AUTO SLEEP(オートスリープ)インジケーター オートスリープを選ぶと点灯します。スリープ選択時 にはSLEEPのみ点灯します。
- ⑤ DI DIGITAL(ドルビーデジタル)インジケーター DVDビデオの音声ソースがドルビーデジタルのときに 点灯します。
- (6) **dts**(DTS)インジケーター DVDビデオの音声ソースがDTSのときに点灯します。
- (7) STEREO(ステレオ)インジケーター FM放送のステレオ放送を受信すると点灯します。
- (8) MONO(モノ)インジケーター FM放送をマニュアル受信時に点灯します。
- (9) ミュージックカレンダー(1~20)インジケーター ・21曲以上収録されている場合はOVERが点灯します。 ・DVDビデオ時はタイトル番号を表示します。
- ① MEMORY(メモリー)インジケーター プリセットされている放送局を受信すると表示されます。




- RESUME(リジューム)インジケーター RESUMEで停止しているときに点灯します。CDの再 生を ■ STOPキーまたはINPUTキーで切り換えて停 止させた場合、次回再生をすると最後に再生したとこ ろから開始します。
- (12) キャラクター表示部 いろいろな情報を表示します。
- (3) CHAPTER(チャプター番号表示)インジケーター
- (14) ■■ (ポーズ)インジケーター 再生を一時停止しているときに点灯します。
- **(15)** ► (プレイ)インジケーター

ダイレクト接続について

リモコンのDIRECTキーは、音質調整回路をバ イパスして、よりピュアな音楽再生をするため の機能です。





ヘッドホンを使って楽しむとき


ヘッドホンプラグを前面パネルのPHONES端 子に挿入してください。プラグを差し込むと自 動的にスピーカーからの音が止まります。




注意

ヘッドホンをご使用になるときは、 音量にご注意ください。あまり大 きな音で長時間ご使用になります と耳を痛める場合がありますa。耳 を刺激しないよう適度な音量でお 楽しみください。

61



表示部の切り換え



スタンバイ時

MP3を再生、一時停止中




スタンバイ時に時計 表示をさせないと省 エネ効果があります。



RADIOを再生中 放送局名が登録してある場合のみ。



CDを再生、一時停止、 リジュームストップ中



DVDを再生、一時停止、 リジュームストップ中

> → 現在選択中の音源 1

他の音源を選択中


→ 再生中のチャプター番号とタイトル経過時間 全チャプター数との総収録時間 再生中のチャプター番号と再生残り時間 時計表示

時計表示


62


音響バランスの調整

「ディスクについて



部屋の音響効果は、ステレオシステムの全体的な音質に影響 を与えることがあります。ルームアコースティックコンペン セーター機能を上手に使って、よりよい音響効果が得られる ように、部屋の特性に合わせて調整してください。






レベルが上がる


レベルが上がる



調整節用: -8~+4 (2dBステップ)







レベルが下がる




調整節用: -8~+8 (2dBステップ)

左右の音響バランスの調整


スピーカーの置かれる左右の壁は同じ材質、同じ面積である ことが望ましいのですが、実際には左右の壁の状況が異なっ てしまっている場合があります。そういう状況では、どうし ても左右の音響バランスを整えることが重要になります。本 機では左右の音量微調整ができます。

本機のバランス調整は微調整を行うために設計されていますので、 変化量は微少レベルに設定しています。





音声が左右のスピーカーの中央から 聴こえるように調整します。



結露現象について

冬、暖房のきいた部屋の窓ガラスに水滴がつき、くもって しまう現象、これが結露現象です。プレーヤーも冷えきっ た状態のまま暖かい部屋に持ち込んだり、急に室温を上げ たりすると、光学系のレンズ(ピックアップのレンズ部分) に露が生じ(結露)、レーザーによるディスクからの信号読 み取りができず、プレーヤーが動作しないことがあります。 このような現象が生じた場合は、周囲の状況にもよります が、電源を入れ1時間程放置すると結露が取り除かれプレー ヤーは正常に動作するようになります。


ディスクをケースから取り 出すときは、必ずケースの 中心を一度押して、ディス クの外周部分を手ではさむように持 って取り出してください。

ディスクを持つ場合には、演奏面 (ラベルの印刷していない面)に触 れないように、両端をはさんで持つ か、中央の穴と端をはさんで持って ください。



ディスクの表面はいつもきれいに

ディスクの表面には最大約60億 個の情報が入っています。ディス クの表面を拭くときは必ずディス ク専用のクリーナーを使用して下 の図のように拭いてください。



ディスクは、プラスチック製です。従来のアナログディスク用の クリーナーや帯電防止剤、ベンジン、シンナーなどの揮発性の 薬品を使用すると、ディスクの表面に悪い影響を与えますので 絶対に使用しないでください。

ディスク保管上の注意

ディスクはケースに入れて正しく保管しましょう。ディ スクを大切にするため次のような場所に置くことはさけ てください。

直射日光の当たる場所。

暖房器具の近くや空調の吹き出し口などの高温になる場所。ま たは高温になる物の上。

車の中などの高温になる場所。

投光照明機などの発熱物の近くの場所。

極端に寒い場所。

湿気や水分のある場所、プール、浴室などの湿気の多い場所。 屋外や直接水のかかるところ。

ディスクの取り扱いについて

ディスクの表面にキズをつけないよう大切に扱ってください。 ディスクのセットは、必ずレーベル面を上にして、セットし てください。

七色に輝く面が表面です。レーベル面が裏面になります。 従来のレコードプレーヤーと異なり、プレーヤーは、レー ザー光線のスタイラスでディスクの下側からディスクに触 れることなく情報を読み取ります。したがってディスクは 従来のレコードのように、使っているうちに性能が劣化す るようなことはありません。

- ・レーベル面に紙などを貼ったり、ボールペンなどで文 字を書かないでください。
- ・再生が終わったディスクは、必ずケースに入れて保管 してください。そのままディスクを放置するとそりや キズの原因となります。
- ・ディスクにセロハンテープやレンタルディスクのシー ルなどをはがしたあとがあるもの、またシールなどか ら糊がはみ出ているものは使用しないでください。そ のままプレーヤーにかけると、ディスクが取り出せな くなったり、故障の原因となることがあります。
- ・ディスクは、2枚以上重ねて置いたり、ディスク以外の ものをトレ・の上に置いたりしないでください。故障 の原因になります。
- ・市販のディスク用スタビライザーは、絶対に使用しな いでください。再生できなくなったり、故障の原因と なることがあります。
- ・ハート型や八角形など特殊形状のディスクは、機器の 故障の原因となりますので使用しないでください。









63



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 したディスクは、使用しないでください。 ディスクは機器内で高速回転しますので、 注意 飛び散って、けがや故障の原因となること があります。



用語の説明

ンは選択できません。

64

アングル	アングルマークを表示しないモードを選択すると、アングル機能は働かない。	D端子	コンポーネント映像信号を1本のケーブルで接続できる端子。
	アングルとは、DVDの機能の一つとして同時に最大9台のカメラで撮影した映像の中からお好みのカメラアングルを自由に選択できる。ただし、この機能はあらかじめDVDにそのデーターが記録されていないと使えない。	DVD	12cmおよび8cmの光ディスクを使用した映画、音楽、コンピューターなど様々な 用途に応用される大容量光ディスクの規格。デジタル・ビデオ・ディスクまたはデジ タル・バーサタイル・ディスクの頭文字。
アスペクト(縦横)比	テレビ画面の横(幅)と縦(高さ)の比率。標準のテレビ画面は4:3でワイドテレビ の画面が16:9である。	DVDビデオ	読み出し専用DVDにビデオ(動画や音声)を収録する規格のこと。画像にMPEG 1/2 の圧縮方式を用いて、1枚のディスクに2時間程度の映画を1本収録できる。音声は、
インターレース	テレビ画面の走査線525本の表示を2回に分けて行う方式。はじめに奇数番目の走 査線を描画し、次に偶数番目の走査線を描画。インターレースは動画を表示すると き、ちらつきを抑えられるため、ほとんどのテレビで採用されている。		Dolby デジタル、リニアPCM、MPEGオーディオ、DTS等がある。ユーザーが好みのカメラアングルを選択再生できるマルチアングル機能や、最大8ストリームの音声、最大32カ国語の字幕スーパーを選択再生できるマルチランゲージ機能など、多くの機能を持っている。
コンポーネント映像信号	映像信号を輝度信号(Y)と色信号"赤(R-Y)"と"青(B-Y)"に分離して伝送する方式です。Sビデオ信号よりさらに質の高い映像が得られます。	MP3	MPEG Audio Layer 3を略したもの。MPEGオーディオの1方式。MPEGオーディオは音声情報を圧縮するための規格で、音声ファイルを圧縮するやり方の違いに
コンポジット映像信号	輝度、色および同期情報を含んでいる、一本のビデオ信号。		よって、レイヤー1(Layer 1)からレイヤー3までの3通りが規定されている。 ・Layer1 : 圧縮率1/4(ステレオ) ・Layer2 : 圧縮率1/6~1/8(ステレオ)
スクリーンセーバー	テレビ画面に長時間同じ画像を表示し続けるとその画面が表示されていたところが 焼き付いて色むらを起こすことがある。それを防ぐために画面を暗くしたり、一箇 所に同じ画像を表示し続けないように簡単な動画などを表示する機能。		・Layer3:圧縮率1/10~1/12(ステレオ) したがって、一番圧縮率の高いMP3方式では、1枚のCDに通常の約10倍の曲を収録できる。
	//IC回び国家でながびppli/ないるプロ画子の到面なことながする1kgHc。	MPEG	ディスクに音声や映像を記録するためのデータ圧縮方式の一つ。
タイトル	ビデオクリップの集合。チャプタ - が集まったものがタイトルで、タイトルが集まったものが一枚のディスク。ただし、一つのチャプタ - で構成されるタイトルもあれば、一つのタイトルで構成されるディスクもある。	PCM	アナログ信号を圧縮せずに、デジタルでコード化された信号。これはCDおよびレー ザーディスクに使用されたデジタルオーディオ信号の形式。
チャプター	DVDでの正式な用語ではpart of title(パートオブタイトル:PTT)と呼ぶ。チャプターが入っているディスクでは、見たいシーンのサーチができる。	RESUME STOP (リジュームストップ)	CD/DVD/MP3再生時にストップキーを1回押すと、ストップした部分を記憶して再生を停止します。リジュームストップ状態のときには、ソース(音源)の切り換え、電源のスタンバイ、また、別のディスクをセットしない限りディスクの取り出をしても、次に再生を開始するとはなる。
トラック	オーディオ・テープやディスクに記録された選択できる個々のデータの単位。CDでは 曲(1トラック目=1曲目)ともいう。		るときはストップした近辺からスタートします。ただし、MP3の場合はファイルの頭からの再生になります。リジュームストップを解除するには、もう一度ストップキーを押します。
		YPbPr	コンポーネントビデオ信号のこと。
レターボックス	標準(4:3)の画面に16:9の映画などの画像を画面の左右いっぱいまで映して上下 に余白を入れる表示モード。このモードでは縦横比が正しく、全ての映像が表示さ れるが、上下に黒い帯が入り、表示面積が小さくなってしまう。	DOD DOLBY	ドルビー研究所によって開発された音声圧縮技術のドルビーデジタルの登録商標ロコマーク。ドルビーデジタル方式の音声圧縮はDVDビデオでは最も一般的な音声圧縮方法。
パン・スキャン	標準(4:3)の画面に16:9の映画などの画像を元のままの縦横比で映し、映像の左 右をカットして画面全体に表示する。	DIGITAL	DVDディスクで採用されているマルチチャンネルサラウンド音声の圧縮方式の一つ。
プログレッシブ	インターレースが画面525本の走査線表示を2回のに分けて表示するのに対して、 画面の走査線表示を1回で行う方式。静止画や文字の表示をする場合はインター レース方式ではにじみやちらつきが生じるためプログレッシブ方式が優れている。 本機の場合はD端子を接続しないとシステム設定(P24)でのプログレッシブスキャ	ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。 ・本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国許可及びその他の知的 財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の 許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。 ・本製品は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 「DTS」および「DTSデジタルサウンド」はDTS社の登録商標です。	

「DTS」および「DTSデジタルサウンド」はDTS社の登録商標です。

著作権1996年、2000年DTS社。不許複製。

故障かな/お問い合わせ

|仕様/著作権について/保証

	症 状	原 因	処 置
	電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれて いないか、はずれている。	PLS-1510の電源プラグをコンセントに差し込みます。
	音が出ない	スピーカーケーブルが正しく接続されていない。	P10~11を参考にして、接続を確認してください。
		ミュートが働いている。	リモコンのMUTE(ミュート)キーを押してください。 (P50参照)
		ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンが接続されていると、スピーカーからは音が出ません。 ヘッドホンを使用しないときは、抜いておいてください。
		プロテクター回路が働いている。	スピーカー端子のショートなどで本機のプロテクター回路が働くと、音が出なくなります。この場合は、スレテオレシーバーの電源プラグを抜き、原因を取り除いてから再度差し込んでください。
	急に電源が切れた	スリープタイマーが働いた。	電源を入れてください。
	CD/DVDの演奏が	ディスクが裏返しになっている。	レーベル面を上にしてディスクをセットしてください。
	できない	ディスクにキズやソリがある。	ディスクを取り変えて演奏してみてください。
		ピックアップレンズが結露している。	ディスクを取り出し、電源を入れたままで1時間ぐらい待って から再び演奏してください。。
66	放送が受信できない	アンテナの接続や設置が正しく行われてない。	アンテナを正しく接続、設置してください。(P12~15参照)
	画像が出ない	映像ケーブルが外れているか、差し込まれ ていない。	映像ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
		本機背面のD端子にケーブルが接続されている。	D端子からケーブルを外します。 D端子にケーブルが接続されている時は、S-Video出力端子から信号が出力されません。テレビとの接続はD端子を使うか、黄色のピンケーブル(同軸/COMPSITE)で接続してください。テレビの入力もS-Video以外の入力端子を選んでください。
		本機背面のD端子にケーブルが接続されている。なおかつ、プログレッシブ出力の設定にしてある。	システム設定(P24参照)で"映像設定 "の" プログレッシブスキャン "で、プログレッシブを選択した場合、背面のCOMSITE出力端子とS-Video出力端子からは映像信号が出力されません。テレビの入力をD端子に切り換えてください。
	リモコンによる操作	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	ができない	途中に障害物がある。	障害物を取り除いてください。
	時計表示が点滅している 放送のプリセットが消えた タイマーのセットが消えた	次の理由で電源が切れた。 ・電源プラグを抜いた ・停電が起きた ・配電盤のブレーカーが働いた	電源が切れた場合は、時計を合わせる(P42)、エリアファインメモリー(P20)、タイマーの活用(P46 をやり直してください。

お問い合わせ

故障および修理のお問い合わせは、ボーズ・サービスセンター株式会社 ☎ 042-357-5250 住所:〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせは、ボーズ株式会社、インフォメーションセンター 🕿 03-5489-0955 までご連絡ください。

仕様

総合 チューナー部 110W(電気用品安全法) 消費電力 FΜ

待機消費電力 1.5W以下(時刻表示消灯時) 周波数範囲 76.0~90.0MHz(100kHzステップ)

外形寸法 299(W)×131(H)×386(D)mm 実用感度 8dBf 質量 72dB以上 8.9kg SN比

全高調波歪率 0.4%(mono) DVD/CDプレーヤー部 周波数特性 $20Hz \sim 15kHz(-3dB)$

再生周波数帯域 45dB以上(1kHz) 20Hz ~ 20kHz セパレーション ダイナミックレンジ 100dB以上(A-WTD) AM

105dB以上(A-WTD) 周波数範囲 522~1,629kHz(9kHzステップ)

全高調波歪率 0.003%以下 実用感度 45dB µ V/m 45dB以上 チャンネルセパレーション 90dB以上(A-WTD) SNtt ワウ・フラッター 測定限界値以下 全高調波歪率 1.5%以下

アンプ部

定格出力 45W + 45W(1kHz 6) 再生周波数帯域 $10Hz \sim 100kHz(\pm 3dB)$ 95dB以上(A-WTD) 入力感度/入力インピーダンス MD、AUX: 250mV/47k 入力感度/入力インピーダンス PHONO: 2.5mV/47k ヘッドフォン出力 $300 \text{mW} \pm 2 \text{dB} (32)$ スピーカー端子 デュアルバナナ対応

著作権について

放送やCD、レコード、その他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、

音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

従ってそれらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、

および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、

その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)のもよりの支部におたずねください。

社団法人日本音楽著作権協会 本部 TEL.03(3481)2121 URL http://www.jasrac.or.,p/

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。 なお、この商品の価格には、著作権法上の定めにより、私的録音補賞金が含まれております。

(私的録音補賞金についてのお問い合わせ先:社団法人 私的録音補賞金管理協会電話:03-5353-0336)

保証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。



术一天"株式会社

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル TEL 03-5489-0955